

Übersicht Betriebsmodi

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, für welche Turmvarianten die Betriebsmodi verfügbar sind. Des Weiteren werden der maximale Schallleistungspegel, die Solldrehzahl sowie die Nennleistung der einzelnen Betriebsmodi aufgeführt.

Tab. 1: Übersicht Betriebsmodi

Betriebsmodus	Schallleistungspegel in dB(A)	Nennleistung in kW	Solldrehzahl in U/min	E-138 EP3 E3-ST-81-FB-C-01	E-138 EP3 E3-ST-99-FB-C-01	E-138 EP3 E3-ST-111-FB-C-01	E-138 EP3 E3-HST-111-FB-C-01	E-138 EP3 E3-HST-131-FB-C-01	E-138 EP3 E3-HT-160-ES-C-01
OM-0-0 OM-0-1	106,0	4260	11,10	x	x	x	x	x	x
OM-YO-11-0 OM-YO-11-1	106,5	4500	11,10	x	x	x	x	x	-
OM-LO-02-0	-	3700	9,00	x	-	-	-	-	-
OM-NR-01-0 OM-NR-01-1	105,0	4080	10,60	x	x	x	x	x	x
OM-NR-02-0 OM-NR-02-1	104,0	3870	10,10	x	x	x	x	x	x
OM-NR-03-0 OM-NR-03-1	103,2	3700	9,70	x	x	-	x	x	x
OM-NR-101,0 dB-0 OM-NR-101,0 dB-1	101,0	3000	8,60	x	x	x	x	-	x
OM-NR-99,0 dB-0 OM-NR-99,0 dB-1	99,0	2240	7,70	x	x	x	x	x	x

x = verfügbar

- = nicht verfügbar